

HET 2 ZITSBANKJE

Dit 2 zitsbankje past echt overal in je huis. En als hij goed behandeld is kan hij zelf in de tuin staan. Het is een bankje met een open structuur en leuke details, zoals de gedraaide poten en de 2 delige rugleuning. Al naar gelang je interieur kan je hem naar jou smaak afwerken. Wij gaan hem beitsen.

MATERIAALLIJST 2 ZITSBANKJE

Berken-of populierentriplex 4mm, 1.22x2.44m, 1 plaat
Vuren balk 44x44mm, 2.10m lang, 1 stuk
Vuren planken 18x94mm, 2.70m lang, 1 stuk
Rondhout Ø22mm, 5 stukjes van 60mm lang
Gedraaide tafelpoten, 6 stuks
Schroeven 4x40mm, 1 doos
Watervaste houtlijm, 2 bussen
Kneedbaarhout vuren, 2 tubes
Beits, 1 blik

GEREEDSCHAPPENLIJST 2 ZITSBANKJE

Cirkelzaag met geleiderail
Decoupeerzaag
Accuschroef/boormachine
Speedboor 22mm
Deltexschuurmachine
Verstekzaag
Plamuurmes
Platte kwast

STAPPENPLAN 2 ZITSBANKJE

1. Zitting uitzagen, de ronde hoeken nog niet
2. Rugleuningbalkjes afkorten, de voorste 2 en de middelste van onderaf op de zitting lijmen en schroeven
3. Kromming van de rugleuning bepalen m.b.v. een strook triplex. Deze uittekenen op triplex en uitzagen tot een kromme lat van 44mm breed
4. De kromming op de onderkant van de zitting overtrekken m.b.v. de kromme lat en deze uitzagen
5. Kromme lat op de rugleuningbalkjes lijmen en schroeven
6. Overgebleven 2 balkjes op hun plaats vastlijmen en schroeven
7. Stroken triplex kletsnat maken in bv. een speciekuip of regelmatig nat maken met een spons
8. Natte stroken triplex tegen de balkjes en kromme lat lijmen en klemmen (de binneste 2 kunnen ook geniet of gespijkerd worden, want die zie je toch niet meer door de buitenste laag)(TIP: voor het lijmen van hout (watervaste of) constructielijm gebruiken anders wordt de lijm door de te grote hoeveelheid vocht verdund en verliest het zijn hechtingskracht)
9. Bovenstuk van de rugleuning uitzagen en lat erachter lijmen en schroeven
10. Blinde gaten voor stukjes rondhout boren met speedboor (TIP: met een stukje tape een diepte insteller maken)
11. Stukjes rondhout afzagen en in de blinde gaten lijmen
12. Stroken triplex die onder de zitting komen uitzagen
13. Onderplanken aan elkaar maken d.m.v. lipverbindingen
14. Poten op lengte afkorten
15. Poten tussen de stroken triplex en de onderplanken lijmen en schroeven
16. Schijfjes onder de onderplanken lijmen en schroeven (de schijfjes zijn stukjes van de afgezaagde delen van de poten)
17. Alle schroefgaten vullen met kneedbaarhout
18. Alles schuren en beitsen

NOTITIE

Alle maten zijn in millimeters waar niet anders aangegeven.

