

DE MARITIEME KAST

Deze kast is zeer eenvoudig, maar erg leuk. Door gebruik te maken van brede planken en blauw en witte verf krijgt deze kast een maritieme uitstraling. De verf wordt enigszins verdund waardoor de houtnerf nog zichtbaar blijft. Door de witte verf plaatselijk met wat grijze verf te mengen tijdens het aanbrengen, krijgt de kast ook nog eens een wat verweerde look.

MATERIAALLIJST MARITIEME KAST

Vuren planken 18x44mm, 2.10m lang, 3 stuks
Vuren planken 18x67mm, 2.10m lang, 8 stuks
Vuren planken 18x94mm, 2.10m lang, 12 stuks
Vuren planken 18x143mm, 2.10m lang, 24 stuks
Vuren balken 44x44mm, 2.10m lang, 2 stuks
Rondhout Ø22mm, 1.00m lang, 1 stuk
Kruishengelen 150mm lang, 4 stuks
Schroeven 4x40mm, 1 doos
Kneedbaarhout vuren, 1 tube
Verf wit en blauw, 1 blikje van elk
Touw Ø40mm, hoeveelheid naar wens

GEREEDSCHAPPENLIJST MARITIEME KAST

Decoupeerzaag
Cirkelzaag met geleiderail
Accuschroef/boormachine
Vlakschuurmachine
Verstekzaag
Plamuurmes
Kwasten

STAPPENPLAN MARITIEME KAST

1. Alle delen op maat afkorten
2. De voorkant:
3. De stijlen met 2 latten koppelen
4. De nog rechte planken voor de topgevel vastlijmen en schroeven
5. Topgevel schuin afzagen en topgevellatten aanbrengen
6. Overige planken vastlijmen en schroeven
7. In topgevels van de voor-en achterkant inkepingen zagen voor de dakliggers
8. Achter-en zijkanten en tussenschot in elkaar lijmen en schroeven
9. Voor-, achter-en zijkanten, tussenschot, bodem en schappen aan elkaar lijmen en schroeven
10. Dakliggers in de inkepingen lijmen en schroeven
11. Dakplanken op de liggers lijmen en schroeven
12. Uiteinden van de dakplanken in model zagen
13. Windveren uitzagen en tegen de kopsekanten van de liggers lijmen en schroeven
14. De deur en het raam in elkaar lijmen en schroeven
15. Alle schroefgaten vullen met kneedbaarhout en alles schuren
16. Alles verven (TIP: eerst verven, dan de scharnieren aanbrengen, je mag namelijk nooit over scharnieren schilderen, want a: de verf houdt niet op het metaal en b: je verft de knoop dicht en door het draaien gaat de verflaag dan los zitten)
17. Rondhout aanbrengen voor klerenhangers
18. Deur en raam afhangen
19. Touw als handgrepen aanbrengen en eventueel aan de zijkanten voor de sier

NOTITIE

Alle maten zijn in millimeters waar niet anders aangegeven.



